

Pobierz aplikację Mobius:


PIERWSZE UŻYCIE



1. Zamontuj lampę Radion 20-25 cm nad wodą za pomocą dedykowanego uchwytu. (sprzedawane oddzielnie)



3. Pobierz aplikację Mobius ze swojego sklepu z aplikacjami. (iOS lub Android)



2. Zmontuj zasilacz, podłącz kabel zasilający Radion i podłącz do gniazdka.



4. Otwórz aplikację Mobius, zaloguj się/utwórz konto i dodaj nową lampę. Dodatkowe informacje o aplikacji Mobius: <http://www.mobius.app>

INFORMACJE OPERACYJNE

WAŻNE: Upewnij się, że Radion jest prawidłowo zamocowany i nie spadnie ani nie zamoczy się. Montaż Radion XR30 lub XR15 poniżej 20 centymetrów nad wodą może narazić urządzenie na nadmierną wilgoć lub kontakt z wodą. Uszkodzenia spowodowane wodą nie są objęte gwarancją. Lampa Radion posiada wewnętrzny wentylator do rozpraszania ciepła. Aby uzyskać optymalną wydajność, nie przykrywaj lampę.

Zawsze używaj pętli w kablu



Więcej informacji:
support.ecotechmarine.com/radion

OSTRZEŻENIA:

NIGDY nie włączaj lampy która leży na stole/blacie. Może to spowodować zagrożenie pożarowe.

NIGDY nie patrz bezpośrednio w ledy umieszczone w lampie.

Nadmierna ekspozycja na oświetlenie o dużym natężeniu może niekorzystnie wpływać na mieszkańców akwarium, szczególnie bezkręgowców i koralowców. Zalecamy skorzystanie z funkcji aklimatyzacji w aplikacji Mobius i stopniowe zwiększanie mocy oświetlenia do docelowego.

PODSTAWOWE FUNKCJE

Lampa Radion działa w trybie podstawowym po wyciągnięciu z pudełka. Pozostanie ona w tym trybie dopóki nie zostanie wyłączony. Takie ustawienia zostaną utrzymane nawet gdy wyłączysz lampę.



RAISE

Wzrost

intensywności

Oświetlenia



CYCLE

Zmiana koloru

i

temperatury



LOWER

Obniżenie

intensywności

Oświetlenia

STEROWANIE TRYBEM PODSTAWOWYM

Przejdź do ustawień kolorów    Naciśnij przycisk "Cycle"

Wzrost intensywności o 1%    Naciśnij przycisk "Raise"

Obniżenie intensywności o 1%    Naciśnij przycisk "Lower"

Szybkie zwiększenie natężenia    PRZYTRZYMAJ przycisk "Raise"

Szybkie zmniejszenie natężenia    PRZYTRZYMAJ przycisk "Lower"

RĘCZNE OBEJŚCIE USTAWIEŃ

One-Day Power On-Off

Po zaprogramowaniu światła spowoduje to jednodniowe wyłączenie zasilania. Ma to pomóc nowo wprowadzonym rybom zaaklimatyzować się. Radion włączy się ponownie, gdy rozpocznie się cykl następnego dnia.



PRZYTRZYMAJ wszystkie trzy przyciski.

Override - Day

W trybie nocnym ta kombinacja przycisków przełącza tryb dzienny. Twój Radion pozostanie w trybie dziennym, aż upłynie okres zastępowania lub do momentu ponownego naciśnięcia kombinacji przycisków, aby powrócić do trybu nocnego.



PRZYTRZYMAJ przyciski "Cycle" i "Raise"

Override - Night

W trybie dziennym ta kombinacja przycisków przełącza tryb nocny. Twój Radion pozostanie w trybie nocnym, aż upłynie okres zastępowania lub do momentu ponownego naciśnięcia kombinacji przycisków, aby powrócić do trybu dziennego.



PRZYTRZYMAJ przyciski "Cycle" i "Lower"

WSPARCIE KLIENTA

Ecotech marine zapewnia obsługę klienta na całym świecie. Ze względu na różnicę stref czasowych odpowiedź może być opóźniona. Skontaktuj się z nami przez e-mail przez naszą witrynę internetową pod dowolnym linkiem EcoTech do międzynarodowych znajdź lokalnych dystrybutorów:

<https://ecotechmarine.com/retailers>

Online: ecotechmarine.com/support

Telefon (USA): 1-800-785-0338

Informacje o Radion



Serwis & Wsparcie



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej znajduje się kilka typowych sytuacji rozwiązywania problemów i ich najczęstsze rozwiązania. Jeśli masz problemy, których nie możesz rozwiązać, skontaktuj się z działem obsługi klienta EcoTech Marine.

Wskaźnik LED	Znaczenie	Rozwiązanie
Czerwony i biały	Trwa aktualizacja oprogramowania	<ul style="list-style-type: none">Zaczekaj aż aktualizacja zakończy instalację.Przeinstaluj oprogramowanie przy użyciu aplikacji Mobius.
Czerwony i żółty	Ostrzeżenie przed przegrzaniem	<ul style="list-style-type: none">Upewnij się, że lampa ma wystarczający dostęp do powietrza.Upewnij się, że wentylator pracuje.
Czerwony i zielony	Ostrzeżenie o podwyższonej temp. sterownika	<ul style="list-style-type: none">Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem obsługi klienta EcoTech Marine.
Każda inna kombinacja	Problem sprzętowy	<ul style="list-style-type: none">Skontaktuj się z działem obsługi klienta EcoTech Marine.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (cz.2)

Radion się nie włącza

- Sprawdź czy wtyczka prądu jest prawidłowo wpięta.
- Sprawdź czy jest zasilanie

Aplikacja Mobius nie może zlokalizować lampy Radion

- Sprawdź czy Bluetooth oraz lokalizacja są włączone na twoim urządzeniu*
- Zamknij i otwórz ponownie aplikację Mobius
- Sprawdź czy w Radionie zasilanie działa poprawnie.*
- Wyłącz lampę Radion, poczekaj 15 sekund dopóki nie wróci zasilanie.*
- Zrestartuj swój smartfon lub tablet.

*wskazane jest zamknięcie i ponowne uruchomienie aplikacji Mobius

PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Jeśli chcesz przywrócić ustawienia fabryczne, postępuj zgodnie ze wskazówkami poniżej:

1. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk aż wszystkie przyciski zaczną świecić na czerwono, biało i niebiesko.
2. Naciśnij i przytrzymaj wszystkie 3 przyciski aż wszystkie zaczną świecić na czerwono i fioletowo.
3. Naciśnij i przytrzymaj zewnętrzne przyciski aż lampa Radion zostanie zresetowana.

OSWIADCZENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nieprawidłowe użytkowanie tego urządzenia może spowodować obrażenia ciała lub śmierć. Podczas montażu i użytkowania tego urządzenia należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa. Zawsze czytaj instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania.

- NIE WOLNO zanurzać produktu ani zasilacza w wodzie. Jeśli produkt lub zasilacz wpadnie do wody, NIE WOLNO po niego sięgać.
 - Najpierw należy go odłączyć od zasilania a następnie odzyskać. Jeśli elementy elektryczne urządzenia zostaną zamoczone, należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania. Może to spowodować śmierć, obrażenia lub zniszczenie mienia.
 - Nie używaj urządzenia do celów innych niż zamierzone. Używanie przystawek, przewodów zasilających lub akcesoriów niesprzedanych przez producenta może spowodować niebezpieczne warunki, w wyniku których może dojść do śmierci, obrażeń lub zniszczenia mienia.
 - Aby uniknąć ewentualnego porażenia prądem, należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ w urządzeniach akwariowych stosowana jest woda.
 - Jeśli wtyczka lub gniazdo ulegnie zamoczeniu, należy natychmiast odłączyć bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny.
 - Nie używaj żadnego produktu, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli działa nieprawidłowo lub jeśli został upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób
 - Dokładnie sprawdź produkt po instalacji. Nie należy podłączać urządzenia jeśli na częściach, które nie powinny być mokre, znajdują się woda.
 - Nigdy nie ciągnąć za przewód, aby wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Chwyć koniec wtyczki i pociągnij, aby ją odłączyć.
 - Ustaw podstawę akwarium i zbiornik z jednej strony gniazdka ściennego, aby zapobiec kąpieniu wody na gniazdko lub wtyczkę. Pętla ociekowa* powinna być stosowana do każdego przewodu łączącego urządzenie akwariorowe z gniazdkiem. Pętla ociekowa* to część przewodu poniżej poziomu gniazdka (lub złącza w przypadku przedłużacza), aby zapobiec przemieszczaniu się wody wzdłuż przewodu i jej kontaktowi z gniazdkiem. Jeśli wtyczka lub gniazdo ulegną zamoczeniu, NIE WOLNO odłączać kabla. Należy odłączyć bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny, który zasilą urządzenie, a następnie wyjąć wtyczkę i sprawdzić, czy w gniazdku nie ma wody.
 - NIE próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie; oddaj urządzenie do serwisu lub wyrzuć.
 - Gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór.
 - Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
 - Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka i od baterii, gdy nie jest używane, przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem.
 - Nie używaj urządzenia do celów innych niż zamierzone. Używanie akcesoriów niezalecanych lub sprzedawanych przez producenta może spowodować niebezpieczne warunki.
- REJESTRACJA PRODUKTU
NIE LEKCEWAŻ REJESTRACJI GWARANCYJNEJ ECOTECH MARINE
WAŻNE: Rejestracja tego produktu Ecotech Marine musi nastąpić w ciągu 30 dni od daty zakupu, aby roczna gwarancja doszła do skutku. W innym wypadku okres gwarancji wynosi 30 dni. REJESTRACJA: Twój produkt możesz zarejestrować w jeden ze sposobów: na naszej stronie internetowej www.ecotechmarine.com/wyberz-support u góry strony. Następnie wybierz 'warranty registration' aby zarejestrować swój produkt. WSPARCIE TECHNICZNE: ta ograniczona gwarancja nie jest usługą ani wsparciem produktowym. Informacja o wsparciu produktowym znajduje się na stronie www.supportecotechmarine.com
OGRAŃCZONA GWARANCJA Gwarancja EcoTech Marine gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przy normalnym użytkowaniu przez okres (1) roku od daty zakupu, jeśli produkt jest zainstalowany i używany prawidłowo i zgodnie z instrukcją obsługi. Produkt składa się z jednostki operacyjnej po wewnętrznej stronie akwarium, która będzie całkowicie zanurzona w akwarium oraz silnika i napędu, które nie mogą być wystawione na działanie wody w żadnym momencie. Gwarancja EcoTech Marine nie ma zastosowania: (i) do jakiegokolwiek uszkodzonego produktu, który uległ wypadkowi, niewłaściwemu użyciu, zaniedbaniu, zmianie, działaniu siły wyższej, niewłaściwej obsłudze, niewłaściwemu transportowi, niewłaściwemu przechowywaniu, niewłaściwemu użyciu lub zastosowaniu, nieprawidłowej instalacji, niewłaściwemu testowaniu lub nieautoryzowanej naprawie. (ii) do dowolnego produktu, którego niewodoodporne części zostały wystawione na

działania wody lub (iii) do problemów kosmetycznych lub defekty, które wynikają z zużycia podczas normalnego użytkowania i nie mają wpływu na wydajność lub użytkowanie produktu. Gwarancja EcoTech Marine dotyczy tylko produktu wyprodukowanego przez EcoTech Marine i zidentyfikowanego przez znak towarowy EcoTech Marine, nazwa i logo identyfikacyjne produktu umieszczone na produkcie. Jeśli zauważysz problem, nie próbuj samodzielnie go naprawiać. Wszelkie próby samodzielnej naprawy spowodują unieważnienie niniejszej ograniczonej gwarancji. EcoTech Marine nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia akwarium, form życia akwariowego lub innych przedmiotów osobisty niewłaściwego użytkownika urządzenia. Jeśli w produkcie pojawi się ukryta wada w jednego roku, EcoTech Marine, według własnego uznania, bezpłatnie naprawi lub w warunkiem, że produkt zostanie zwrócony w okresie gwarancyjnym.

Aby uzyskać serwis gwarancyjny lub wsparcie techniczne, prosimy o kontakt z działem klienta EcoTech Marine pod numerem 610-954-8480. Otrzymasz instrukcje, jak zwrócić do naprawy lub wymiany. Aby skorzystać z tej ograniczonej gwarancji, będziesz musiał dostarczyć oryginalny dowód zakupu.

ECOTECH MARINE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI USTNYCH LUB PISANYSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. ECOTECH MARINE UPOWAŻNIA ŻADNYCH OSÓB ANI PODMIOTÓW BIZNESOWYCH, W TYM SWOICH AUTORYZOWANYCH SPRZEDAWCÓW, DO TWORZENIA JAKIKOLWIEK ZOBOWIĄZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INNYCH GWARANCJI W ZWIĄZKU Z TYM PRODUKTEM, W PRYPADKU USZKODZENIA PRODUKTU NIEWYNIKAJĄCYCH Z WAD MATERIAŁOWYCH WYKONANIA, W SZELKIE GWARANCJE SA NIEWIĄZANE. JEDYNYM I WYŁĄCZNYM SKŁADNIKIEM W SZELKIE ROZSZCZENIE, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA TEGO PRODUKTU, BEZ WZGLĘDU NA NAPRAWĘ UŻYTKOWNIKA LUB INNĄ OSOBĘ LUB WYMIANA PRODUKTU, W ŻADNYM WYPADKU ECOTECH MARINE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ INNEJ OSOBY ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, OGÓLNE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYKONAWCZE LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTU W TYM MIĘDZY INNYMI, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATY INFORMACJI LUB INNYCH STRATY PIENIĘDZNEJ, USZKODZENIA AKWARIUM LUB W SZELKICH MIESZKANCÓW AKWARIUM) LUB Z NARUSZENIA GWAHAWET JEŚLI ECOTECH MARINE ZOSTAŁ POINFORMOWANY, W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ ECOTECH MARINE NIE PRZEKROCY KWOTY ZAPŁACONEJ ZA JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, NIE UŻYWAJ PRODUKTU.

DEKLARACJA RF
Użytkownik został poinformowany o konieczności zachowania 20 cm od produktu, a

pełność, że produkt spełnia standardy wymogów RF.
Unia Europejska – informacje dotyczące utylizacji: Ten symbol oznacza, że zgodni przepisami i regulacjami produkt należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych, produkt osiągnie koniec okresu eksploatacji, zanieś go do punktu zbiórki wyznaczonych wtyczki lokalne. Niektóre punkty odbioru przyjmują odpady za darmo. Selektowna zabieg przywrócić produktu w momencie utylizacji pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni, że produkt zostanie on poddany recyklingowi w sposób, który chroni ludzkie zdrowie i środowisko. Deklaracja zgodności CE: Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dotyczącymi eksp dyrektywy 2014/53/EU.

Ten sprzęt spełnia następujące wymagania. EN 300 328, EN 301 489-17, EN 62479, E

Oryginalna deklaracja zgodności dostępna na support.ecotechmarine.com

Ecotech Marine Versa Dosing Pump

Model numer: VX-1

FCC ID: VKB271833

IC: 7349A-271833

